



1 Versilberte Lötflanke und Draht verbinden.

Verwende zum Fixieren Wäscheklammern aus Holz

2 Biege **nur** das linke Ende und verbinde es mit der versilberten Lötflanke



3 Verschraube die Fassung mit 1 auf dem Batteriehalter.

Beachte die Position (Clip mit dem federnden Kragen)!

4 Verschraube 2 zusammen mit der Messing Lötflanke auf dem Batteriehalter.

Zuerst nur leicht festziehen. Mehrfach die Position korrigieren.

Orientiere Dich an dem fertigen Aufbau.

5 Biege die Lasche der Messing - Lötflanke möglichst dicht an der Mutter senkrecht nach oben.

Die Fahne an der Fassung sollte in ca. 5mm Abstand von der Fassung nach oben zeigen.

6 Kürze das mittlere Beinchen passend.

Bringe verlöte nun den FET. Achtung: Dessen Kühlmetall muss nach hinten zeigen!

Biege nun den rechten Draht senkrecht nach oben. Er sollte zum FET ca. 5 bis 7 mm Abstand haben. Die beiden Drähte nun so kürzen, dass der Aufbau in die Streichholzschachtel passt.

